


ANLEITUNG zur Einrichtung des Sendegeräts für die APP adOHRi

Um den Ton von Kanal 8 (Audiodeskription) des DCPs an die App zu übertragen, muss das Sendegerät mit dem Tonausgang von Kanal 8 verbunden werden.

Siehe am Beispiel vom Dolby CP750: **AUX OUT 8** (rote RCA-Buchse)



Nutzen Sie dafür das mitgelieferte Kabel. Verschiedene Adapter, die ggf. benötigt werden, liegen ebenfalls bei.

Anschließend muss das Sendegerät an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Sobald das Gerät blau leuchtet, kann die App adOHRi den Ton empfangen. Das Gerät sollte zum Publikum ausgerichtet werden.

Wir empfehlen dem Kinopersonal im Vorfeld einen App-Test direkt im Kinosaal. Die Übertragung funktioniert für mindestens 25 Empfangsgeräte stabil.

Die App kann hier heruntergeladen werden:



HINWEIS: Falls eine zweite Vorstellung mit dem adOHRi Sendegerät geplant ist, muss das Gerät einmal vom Strom genommen werden. (dann löscht das Gerät die vorgehenden anonymen Login-Daten)

adOHRi Clip

Damit das Funktionieren der App vor der Vorstellung sichergestellt werden und die Verbindung getestet werden kann, gibt es den adOHRi Clip. Dieser kann als Dauerschleife bis zum ersten Film ablaufen. Sobald die App mit dem Sendegerät verbunden ist, hört man über die Kopfhörer Musik und das Einloggen in die App hat funktioniert.

Kontakt bei Fragen und Problemen:

Peter Stein | 0171-9066267
adohri@ag-kurzfilm.de